Verwendete Geräte der Versuche 350 bis 355



1 Keithley 2100

Abbildung 1: Front Panel des Digital Multimeters Keithley 2100, Quelle: User's Manual 2100-900-01 Rev. B / July 2007. Die für die Messung von Gleichspannungen und Widerständen wichtigsten Anschlüsse und Tasten sind grün hervorgehoben.

Tabelle 1: Auszug aus dem C Datenblatt des verwendeten KEITHLEY 2100 Multimeters.

	Spezifikationen			additive Messunsicherheiten		
Messgröße	Messbereich	Auflösung	Strom	vom Ablesewert	vom Messbereich	
Widerstand	100Ω	$100\mu\Omega$	$1\mathrm{mA}$	0.015%	0.005%	
	$1\mathrm{k}\Omega$	$1\mathrm{m}\Omega$	$1\mathrm{mA}$	0.015%	0.002%	
	$10\mathrm{k}\Omega$	$10\mathrm{m}\Omega$	$100\mu A$	0.013%	0.002%	
	$100\mathrm{k}\Omega$	$100\mathrm{m}\Omega$	$10\mu A$	0.015%	0.002%	
	$1\mathrm{M}\Omega$	1Ω	$5\mu A$	0.017%	0.002%	
	$10{ m M}\Omega$	10Ω	$500\mathrm{nA}$	0.045%	0.002%	
	$100\mathrm{M}\Omega$	100Ω	$500\mathrm{nA}$	1.000%	0.020%	
	Spezifikationen			additive Messunsicherheiten		
Messgröße	Messbereich	Auflösung	$R_{\rm Eingang}$	vom Ablesewert	vom Messbereich	
DC-Spannung	$100\mathrm{mV}$	$0.1\mu\mathrm{V}$	$> 10 \mathrm{G}\Omega$	0.0055%	0.0040%	
	$1\mathrm{V}$	1.0 µV	$> 10 \mathrm{G}\Omega$	0.0045%	0.0008%	
	$10\mathrm{V}$	$10 \mu V$	$> 10 \mathrm{G}\Omega$	0.0038%	0.0006%	
	$100\mathrm{V}$	100 µV	$10\mathrm{M}\Omega$	0.0050%	0.0007%	

Für Messungen von Spannungen und Widerständen mit dem Keithley 2100 Multimeter (Abb. 1) nutzen Sie die beiden Buchsen HI und LO rechts oben am Front Panel. Gleichspannungen werden mit der Taste DCV, Widerstände mit der Taste $\Omega 2$ gemessen. Für 4-Draht-Messungen werden zusätzlich noch die beiden Buchsen rechts oben benötigt (SENSE $\Omega 4$ WIRE),

die Umschaltung der Anzeige erfolgt mit der Tastenkombination **SHIFT** + Ω **4**. Mit der Taste **NULL** wird der aktuell gemessene Wert numerisch auf 0 gesetzt \Rightarrow diese Funktion kann also genutzt werden, um einen eventuell vorhandenen Offset abzuziehen. Mit der Funktion **FILTER** lassen sich schnelle (hochfrequente) Schwankungen herausfiltern.

2 Metrix MX22



Abbildung 2: Digitalmultimeter Metrix MX22.

Tabelle 2: Auszug aus dem C Datenblatt des verwendeten Metrix MX22 Multimeters.

	Spe	ezifikationen	additive Messunsicherheiten		
Messgröße	Messbereich	Auflösung	$R_{\rm Eingang}$	vom Ablesewert	Digits
DC-Spannung	$40\mathrm{mV}$	$0.01\mathrm{mV}$	$1.5\mathrm{M}\Omega$	0.8%	4
	$400\mathrm{mV}$	$0.1\mathrm{mV}$	$40\mathrm{M}\Omega$	0.3%	2
	$4\mathrm{V}$	$1\mathrm{mV}$	$\geq 8\mathrm{M}\Omega$	0.3%	2
	$40\mathrm{V}$	$10\mathrm{mV}$	$\geq 8\mathrm{M}\Omega$	0.3%	2
	Spezifikationen			additive Messunsicherheiten	
Messgröße	Messbereich	Auflösung	Buchse	vom Ablesewert	Digits
DC-Strom	400 µA	0.1 µA	$\mu A/mA$	1.0%	3
	$4\mathrm{mA}$	$0.001\mathrm{mA}$	$\mu A/mA$	1.0%	3
	$40\mathrm{mA}$	$0.01\mathrm{mA}$	$\mu A/mA$	1.0%	3
	$400\mathrm{mA}$	$0.1\mathrm{mA}$	$\mu A/mA$	1.0%	3
	$4\mathrm{A}$	$1\mathrm{mA}$	А	1.5%	7

3 Hameg HM8030 und HM8040



Abbildung 3: Front Panel des Frequenzgenerators HM8030 (links) sowie der DC-Spannungsversorgung HM8040 (rechts) von Hameg. Beide Module sind in ein Gehäuse eingebaut, der An/Aus Schalter ist die in der Mitte befindliche rote Taste.

Frequenzgenerator HM8030: Die Drehknöpfe **AMPLITUDE** und **FREQUENCY** sind selbsterklärend. Unmittelbar unter dem **FREQUENCY**-Drehknopf befinden sich 2 Tasten, mit denen man in die nächstniedrigere bzw. nächsthöhere Größenordnung von f gelangt. Für die meisten Anwendungen im Praktikum schließen Sie Ihr BNC-Kabel an die rechte BNC-Buchse des Frequenzgenerators an (**50 \Omega OUTPUT**). Die Ausgangsamplitude kann hier zusätzlich noch über -20 dB **ATTENUATOR** abgeschwächt werden. Die Pulsform (\sim , \sim , \sqcap) wird im Panel **FUNCTION** gewählt. Im Gegensatz dazu liefert die linke BNC-Buchse des Frequenzgenerators (**TRIGGER OUTPUT**) immer eine Rechteck-Spannung.

DC-Spannungsversorgung HM8040: Beim Einschalten sind die Ausgänge immer ausgeschaltet. Dies dient der Sicherheit der angeschlossenen Verbraucher. Es sollte immer zuerst die benötigte Ausgangsspannung eingestellt werden. Danach werden die Ausgänge mit der Taste **OUTPUT** zugeschaltet. Das mittige Buchsenpaar liefert eine feste Spannung von 5 V. Die beiden anderen Buchsenpaare liefern die separat zwischen 0 und 20 V einstellbaren Spannungen.

4 Agilent 33210A



Abbildung 4: Front Panel des Funktionsgenerators Agilent (bzw. Keysight) 33210A, entnommen aus dem Datenblatt. Der BNC-Ausgang ist mit Output beschriftet. Die mit Sync bezeichnete BNC-Buchse gibt ein Rechteck-Signal synchron zur eingestellten Grundfrequenz aus. Die Output-Taste muss gedrückt werden und grün leuchten, um den Ausgang zu aktivieren.

Mit dem Agilent (bzw. Keysight) 33210A (Abb. 4) steht Ihnen ein leistungsfähiger Funktionsgenerator zur Verfügung (Frequenzen bis 10 MHz, beliebige Pulsformen, Rauschen, Modulation, Ansteuerung über USB mittels LabVIEW möglich, ...). Für die meisten Anwendungen im Praktikum schließen Sie Ihr BNC-Kabel an die rechte BNC-Buchse des Frequenzgenerators an (50 Ω Output). Im Gegensatz dazu liefert die linke BNC-Buchse des Frequenzgenerators (Sync) immer eine Rechteck-Spannung, gleichbedeutend mit dem Trigger Output des HM8030 Frequenzgenerators von Hameg.

5 Hameg HM1508



Abbildung 5: Front Panel des Oszilloskops Hameg HM1508, entnommen aus dem Handbuch 150 MHz Mixed Signal CombiScope (Deutsch).

Mit dem Oszilloskop Hameg HM1508 (Abb. 5) können 2 Kanäle (**CH 1** und **CH 2**) gleichzeitig dargestellt werden. Für die Umschaltung zwischen AC-Kopplung (d.h., Gleichspannungsanteile werden mittels Hochpass herausgefiltert) und DC-Kopplung (d.h., Wechselspannungs- *und* Gleichspannungsanteile werden ungefiltert angezeigt) benutzen Sie die Taste **VAR** oberhalb der BNC-Eingangsbuchse des entsprechenden Kanals und nehmen dann die Einstellungen im On-Screen Menü mit Hilfe der blauen Tasten vor. Mit der Taste **VERT/XY** kann man im On-Screen Menü die Bandbreite auf 20 MHz stellen, um hochfrequentes Rauschen zu unterdrücken.

5.1 National Instruments NI BNC-2120

Analog-Digital-Wandler (ADW bzw. ADC für *analog-to-digital converter*) setzen analoge Eingangssignale in digitale Daten um. Digital-Analog-Wandler (DAW bzw. DAC für *digital-toanalog converter*) sind das Gegenstück und setzen digitale Daten in quasi-analoge Signale um.

Die BNC-Anschlussbox NI BNC-2120 (Abb. 6) dient in Kombination mit einem angeschlossenen PC der Messwerteerfassung und Analog-Digital-Wandlung. Mittels LabVIEW lassen sich diese Anschlüsse komfortabel auslesen, die erhaltenen Signale können vielfältig analysiert und weiterverwendet werden.

Das gesamte Datenerfassungssystem (inkl. I/O-Karte im PC) hat eine limitierte Abtastrate (engl.: *sampling frequency*), sodass Sie hier mit LabVIEW Signalfrequenzen bis 100 kHz messen können, höher Frequenzen jedoch nicht (Stichwort: *Aliasing*).



 Abbildung 6: National Instruments (NI) BNC-2120, entnommen aus dem Installation Guide. Häufig benötigte BNC-Buchsen sind grün hinterlegt. Alle acht analogen Eingänge (Al 0 bis Al 7) haben einen Wahlschalter 1 für Floating Source (FS) oder Ground Referenced Source (GS).